

# 環境一括ダウンロード 使用方法



## 概要

本機能では過去の参照先のデータを現在の参照先へコピーします。


場所の確認と一括変更で参照されております「設定環境の作成先/シンボル庫/スクリプトテンプレートの作成先」の3点が対象となります。



こちらは下記の様な場合に有効な機能となります。

- ・テレワーク/出張時に共有環境の設定を簡単にローカル PC にコピーしたい場合
- ・環境を一元管理していて ACAD-DENKI の起動や実行が遅い場合


本例では、サーバー上（コピー元）からローカル上（コピー先）へ変更を行います。




## 設定方法

予めコピー先（ローカル）となる参照先の設定を行います。


1. Windows スタートメニューより [Alfatech]-[アルファテックランチャ] を選択し起動します。
2. 左ペインにて [管理ツール] を選択します。
3. 右ペインにて [場所の確認と一括変更] を選択し起動します。



4. 各参照先の右側にある黄色のフォルダアイコンをクリックします。
5. 変更後の場所の右側にある黄色のフォルダアイコンをクリックします。




6. 新しい参照先(ローカル)を選択します。
7. [OK]を選択します。



## 使用方法

①一括ダウンロードの設定より、コピー元（サーバー）となる過去の参照先を設定します。


1. アルファテックランチャより[一括ダウンロードの設定]を選択し起動します。
2. プルダウンを展開しコピー元（サーバー）となる参照先を選択します。



3. [OK]を選択し、一括ダウンロードの設定を閉じます。

②環境一括ダウンロードより、現在の参照先へデータをコピーします。

1. アルファテックランチャより[環境一括ダウンロード]を選択し起動します。
2. 手順②で設定したコピー元（サーバー）の参照先が表示されているのを確認します。



3. [ダウンロード]を選択します。

4. コピー元（サーバー） /コピー先（ローカル）が表示されますので確認を行い[OK]を選択します。

**\*同名のファイル及びフォルダは上書きされますのでご注意ください。**

5. 処理が実行します。

6. メッセージ「コピーが終了しました」を確認しましたら[閉じる]を選択します。

設定環境がサーバーからローカルにダウンロードされました。

同様の手順でシンボル庫/スクリプトテンプレート庫のダウンロードが可能です。

サーバー(コピー元)に接続してある状態で、再度[ダウンロード]を実行いただくと差分のダウンロードが行えます。